

## Kasutusjuhend B20 / B40

### Tutvustus

Austatud klient,

Täname, et otsustasite soetada pangatähtede loendur ratiotec rapidcount B20/B40. Te tegite õige valiku ostes kvaliteetse toote. Rapidcount B on kupüüride loendaja, mis on saadaval B20 (kontrollib rahatähe ultraviolet- ja infrapunaomadusi) ja B 40 (kontrollib rahatähtede ultraviolet-, infrapuna- ja magnetilisi omadusi). Palun lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi, et tagada sujuv ja tõrgeteta seadme kasutamine. Lisaks soovitame iga-aastast hooldust. Ideaalne seadme loendamise maht on kuni 0,2 miljonit pangatähte aastas.

### Ettevaatusmeetmed

Palun kasutage seadet ettevaatlikult. Ärge hoidke masinat kuumas või niiskes kohas. Ärge jätke masin otsese päikesevalguse või vihma kätte. Kasutage seadet ainult tasasel ja kindlal pinnal. Madalatel temperatuuridel, oodake 3 minutit pärast masina sisse lülitamist enne kui asute kupüüre loendama, sest anduritel võib olla kondenseerunud vesi. Ärge sisestage rahatähtede sötjasse münte ega muid esemeid, välja arvatud rahatähed. Ärge nõjatuge üle seadme, et vältida juuste või lipsu kinni jäämist pangatähtede sötjasse.

### Eesvaade



1. Pangatähtede sötja
2. Käepide seadme transportimiseks
3. LED ekraan
4. Rahatähtede virnastaja

### Vaade tagant



1. Sisse/välja lüliti
2. Tarkvara uuenduskaabli ühenduse pistik
3. Toitekaabli ühenduse pistik

## Juhtimispaneel



1. +/-: valige partii suurus
2. BATCH: valige eelnevalt määratud partii suurus
3. START/RESET: alustage lugemisprotsessiga kui automaatne lugemine on välja lülitatud. Kustutage lugemistulemus Lisamise (addition) režiimis. Hoidke mõned sekundid all: Aktiveerige / Lülitage välja automaatne lugemise alustamine.
4. MG: Aktiveerige / Lülitage välja kupüüride MG omaduste tuvastamine (ainult B40 puhul)
5. UV: Aktiveerige / Lülitage välja kupüüride UV omaduste tuvastamine
6. ADD: Aktiveerige / Lülitage välja Lisamise režiim

### Seadme töö

Ühendage toitekaabel ja lülitage masin sisse. Masin teostab enesekontrolli. Selleks, et vältida katkestusi, sorteerige välja kahjustatud või määratud pangatähed ning eemaldada kirjaklambrid ja kleeplint. Asetage sorteeritud pangatähtede virn (nt ainult 20 eurosed pangatähed) pangatähtede söötja keskele. Masin alustab automaatselt lugemise protsessi ja näitab loendatud pangatähtede kogust. Automaatne alustus on vaikimisi aktiveeritud. Sõna AUTO kuvatakse ekraanil. Hoides all nuppu START / RESET, saate tühistada automaatse lugemise alustamise. Loendusprotsessi saab nüüd käivitada käsitsi, vajutades nuppu START / RESET.

### Partii funktsioon

Kasutades Partii funktsiooni on võimalik lugeda etteantud rahatähtede koguse (nt 10 tükki) suuremast pangatähtede virnast, näiteks kui soovite lugeda kindla koguse pangatähti nende talletamiseks. Võite valida eelseadistatud partii koguseid 100/50/20/10/ --- vajutades BAT nuppu. Mis tahes muu portsjonikoguse valimiseks 1 ja 100 vahel, vajutage klahve + või -, et suurendada või vähendada kogust, või hoidke klahvi koguse kiiremaks muutmiseks. Nüüd alustage rahatähtede lugemise protsessi pannes pangatähtede virna söötjasse. Kui valitud partii kogus on saavutatud, seade peatub. Pärast pangatähtede eemaldamist virnastajast, masin alustab uut loendamist, kui on söötjas veel pangatähti. Vali --- vajutades nuppu BATCH, Partii funktsiooni välja lülitamine.

### Lisamise funktsioon

Lisamise funktsioon võimaldab teil lugeda erinevad loendamise tulemused kokku. Vajuta ADD (lisa), et aktiveerida antud funktsioon. Sõna ADD näidatakse ekraani alumises vasakus nurgas. Kui kõik pangatähed on loendatud ei seata loendajat uuesti nulli, kuid näitab kõikide loendatud pangatähtede üldkogust. Seda funktsiooni saab aktiveerida ainult pärast ühte loendamise protsessi. See loendamise tulemus lisatakse üldkogusele. Vajutage ADD uuesti, et tühistamida Lisamise funktsioon. Selleks, et lugeda teise nominatsiooni rahatähti Lisamise funktsiooni abil, eemaldage kõik loetud rahatähed virnastajast. Peale Lisamise funktsiooni deaktiveerimist ADD nupu abil, nullige koguse loendur vajutades nuppu START / RESET. Nüüd aktiveerige Lisamise funktsioon uuesti ja lugege teise nominatsiooni rahatähti.



## Valeraha tuvastamine

Rapidcount B 20 kontrollib ultraviolett ja infrapuna funktsioone ja B 40 kontrollib lisaks rahatähtede magnetomadused. Kui tuvastatakse kahtlane pangatäht, masin peatub automaatselt, kõlab hoiatussignaal ja ekraanile ilmub veateade. Pangatähtede virnastaja ülemine pangatäht on kahtlane. Eemalda see ja vajutage START / RESET jätkamiseks lugemise protsessi. Vajutades UV või MG nuppu, on võimalik lülitada sisse / välja ultraviolett või magnetomaduste kontrollimine.

## Veateated

Rapidcount B seeria seade on usaldusväärne pangatähtede loendur. Samas võib esineda vigu töötamise ajal, sest pangatähtede loendur tuvastab ka võltsingud. Tõrgeteta töö tagamiseks, soovitage seadme iga-aastast hooldust ja regulaarset puhastamist kasutades puhastamise komplekti, suruõhku, pehmet lapi või harja. Lülitage kindlasti masin välja enne seadme puhastamist.



Järgmised veateated võivad ilmuda enesekontrolli ajal peale masina sisse lülitamist ja loenduse protsessi käigus. Muu hulgas nad näitavad ka kahtlaseid pangatähti.

Veateade	Põhjus	Tegevus
A	UV viga	Eemalda kahtlane rahatäht ja jätkage lugemise protsessi vajutades nuppu START / RESET.
B	MG viga	Eemalda kahtlane rahatäht ja jätkage lugemise protsessi vajutades nuppu START / RESET.
C	IR viga	Eemalda kahtlane rahatäht ja jätkage lugemise protsessi vajutades nuppu START / RESET.
D	Suuruse viga	Eemalda kahtlane rahatäht ja jätkage lugemise protsessi vajutades nuppu START / RESET.
F	Mittetäielik rahatäht	Eemalda plastkate ja puhasta andurid.
E-0	Vasaku sensori viga	Palun võtke ühendust meie hooldusmeeskonnaga
E-1	Parema sensori viga	Palun võtke ühendust meie hooldusmeeskonnaga
E-2	Algsensori viga	Palun võtke ühendust meie hooldusmeeskonnaga
E-3	Kiiruse sensori viga	Palun võtke ühendust meie hooldusmeeskonnaga



## Tehnilised andmed

<b>Funktsioonid</b>	<b>Rapidcount B20</b>	<b>Rapidcount B40</b>
Loeb sorteeritud / sorteerimata rahatähed	Jah / ei	Jah / ei
Valuuta	Euro	Euro
Suuruse kontroll	Kuni 100 EUR	Kuni 100 EUR
Võltsingute tuvastamine	UV, IR omadused	UV, IR, MG omadused
Kiirus	1000 rahatähte minutis	1000 rahatähte minutis
Lugemise maht	0,2 miljonit rahatähte aastas	0,2 miljonit rahatähte aastas
Söötja / virnastaja maht	100 / 200	100 / 200
Automaatne start-stop funktsioon	Jah	Jah
Partii funktsioon	Jah	Jah
Lisamise funktsioon	Jah	Jah
Lisavõimalused	Tolmukate, suruõhk, puhastuse komplekt	Tolmukate, suruõhk, puhastuse komplekt
Toide	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Suurus ( p x l x k, mm)	289 x 260 x 174	289 x 260 x 174
Kaal, kg	5,1	5,1