



We support retail



We support retail



ratiotec GmbH & Co.KG

Max-Keith-Str. 66
45136 Essen

Fon: +49 (0)2 01 / 3 61 49 - 0
Fax: +49 (0)2 01 / 3 61 49 - 26

www.ratio-tec.de
info@ratio-tec.de

Maaletooja / Distributor: SafeEuro OÜ

Valge 13,
11415 Tallinn

Tel.: +372 / 5 666 2626

www.safeeuro.eu
info@safeeuro.eu

Kasutusjuhend
coinsorter CS 50

Mündilugemise ja sorteerimise masin CS 50

Sissejuhatus

Lugukeetud tarbija!

Täname Teid, et olete ostnud mündilugemise ja sorteerimise masina coinsorter CS 50. Kvaliteetse toote

ostmine oli suurepärane otsus. Törkevaba töö tagamiseks lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.

Üldised ettevaatusabinõud

Mustus ja prahatõrje võivad põhjustada loendamisvigu. Kui mündid on segamini mustuse ja prahiga, asetage mündid konteinerisse ning puasta-

ge enne masinasse panekut. Loendamisvigu võib põhjustada ka määrdunud andur.

Asetage masin tasasele pinnale.

Tähelepanu: intensiivne valguskiirgus võib põhjustada loendamisvigu ja veateadeid ilmumist.



Funktsioonid



Mündide ettesöötja

Mündide ettesöötja asub mündide sisestusavas ning võimaldab mündid tõrgeteta masinasse sisestada.

Ekraan

Ekraanil kuvatakse loendamistulemust ja mündide arvu partiirežiimis.

Seadme sisselülitamine

Masina sisse- ja väljalülitamiseks kasutage masina taga olevat lülitit.

Käivitus- / seiskamisnupp (START / STOP)

Seda nuppu kasutatakse loendamisprotsessi alustamiseks ja peatamiseks.

Raportinupp (Report)

Raportinupu (Report) vajutamisel kuvatakse erinevate mündide vastavat kogust.

Seadistusnupp (Set)

Seadistusnupu (Set) vajutamisel kuvatakse loendamispause eelseadistatud arvu.

+ / - nupud

+ või - nupudega saab loendamispause suurenndada või vähendada.

Partiinupp Bat

Loendamispause progresseeruvaks seadmiseks.

C-nupp

Kasutage kustutusnuppu (C) uue loendamisprotsessi jaoks masina nullasendisse seadmiseks. Samal ajal lõpetab see partiirežiimi.

Mündide loendamine

- 1 Lülitage masin sisse ning oodake, kuni enesetest on lõppenud ning ekraanile ilmub 0.00.
- 2 Pange mündid mündikanalisse.
- 3 Loendamisprotsessi alustamiseks vajutage käivitus- / seiskamisnuppu START / STOP.
- 4 Loendamisprotsessi peatamiseks vajutage uuesti käivitus- / seiskamisnuppu START / STOP. Kui münte pole 20 sekundi jooksul sisestatud, lülitud masin automaatselt välja. Ekraanil kuvatakse kogusummat eurodes.
- 5 Erinevate mündivääringute arvu vaatamiseks vajutage raportinuppu Report.
- 6 Loendamistulemuste juurde naasmiseks vajutage kustutusnuppu C.
- 7 Loendamisprotsessi jätkamiseks sisestage veel münte ning vajutage käivitus- / seiskamisnuppu START / STOP.
- 8 Kui konteiner on täis, peatub masin automaatselt.
- 9 Uue loenduse alustamiseks tühjendage mündikonteiner ning seadke loendur kustutusnuppu C vajutades algasendisse 0.00.

Partiirežiim

Vajutades seadistusnuppu Set, kuvatakse erinevate mündivääringute eelseadistatud arvusid.

Vaikeseadistused:

€ 2	-	80	€ 0,10	-	110
€ 1	-	80	€ 0,05	-	110
€ 0,50	-	80	€ 0,02	-	150
€ 0,20	-	110	€ 0,01	-	150

Vastava eelseadistatud arvu suurteendamiseks või vähendamiseks 1 sammu kaupa vajutage +/- nuppe. Vastava eelseadistatud koguse muutmiseks suuremate sammudena võib kasutada partiinuppu. Kui loen-

damisprotsessi käigus jõutakse ühe eelseadistatud koguseeni, peatub masin automaatselt ning näitab, millise mündiliigiga on tegemist ning mitu münti on vastavas sahlis. Võtke mündid sellest sahlist välja ning jätkake loendamisprotsessi, vajutades käivitus- / seiskamisnuppu START / STOP.

Törkeotsing

Kui münt jääb mündikanalisse kinni, pistik välja ning eemaldage ülejää nud mündid.

Veateated

EC	-	Pöördketta tõrge / pöörlemist ei toimu
Eo	-	Mündituvastuse vigas
E1 – E8	-	Anduri rike vastava numbriga pesas, loendatult